




http://www.thulearuhaz.hu











THULE® SWEDEN

GB	Fitting instructions
D	Montageanleitung
F	Instructions de montage
NL	Montage-instructies
I	Istruzioni per il montaggio
E	Instrucciones de montaje
PT	Instruções de Montagem
S	Monteringsanvisning
FIN	Asennusohje
EST	Paigaldusjuhend
LAT	Stiprināšanas instrukcija
LIT	Pritvirtinimo instrukcijos
PL	Instrukcja montażu
RU	Инструкции по установке
CZ	Návod na montáž
SK	Návod na montáž
SLO	Navodila za pritrjevanje
HR	Uputa za sastavljanje
HU	A felszerelés módja
GR	Οδηγίες συναρμολόγησης
TR	Montaj talimatlarI
中文	安装说明
日本語	取扱(取付)説明書
한국어	장착 지침
ไทย	คำแนะนำการติดตั้ง

NISSAN Navara, *4-dr Crew Cab, 05–*
NISSAN King Cab, *2-dr Singel Cab, 05–*
NISSAN King Cab, *4-dr Crew Cab, 05–*

RAPID SYSTEM




Kit 1408


Follow me...


THULE® SWEDEN


6423DF/8F/501-1408-03


http://www.thulearuhaz.hu












501-1408-03


http://www.thulearuhaz.hu

2

x 4




x 2




x 2


x 4




501-1408-03


3






	X
NISSAN Navara, 4-dr Crew Cab, 05–	**46,5**
NISSAN King Cab, 2-dr Singel Cab, 05 –	**46,5**
NISSAN King Cab, 4-dr Crew Cab, 05–	**46,5**








	Y
NISSAN Navara, 4-dr Crew Cab, 05–	**45**
NISSAN King Cab, 2-dr Singel Cab, 05 –	**–**
NISSAN King Cab, 4-dr Crew Cab, 05–	**45**


4



















501-1408-03

5




NISSAN King Cab, 2-dr Singel Cab, 05–



NISSAN Navara, 4-dr Crew Cab, 05–


NISSAN King Cab, 4-dr Crew Cab, 05–




501-1408-03

http://www.thulearuhaz.hu


NISSAN King Cab, 2-dr Singel Cab, 05–






NISSAN Navara, 4-dr Crew Cab, 05–

NISSAN King Cab, 4-dr Crew Cab, 05–







http://www.thulearuhaz.hu


7

GB Tighten alternately
D Die Schrauben abwechselnd anziehen
F Serrer alternativement chaque côté
NL Afwisselend aan de linker- en de rechterkant aandraaien
I Serrare alternativamente
E Alternare il serraggio delle viti
PT Aperte alternadamente
S Dra åt växelvis
FIN Kierrä vuorotellen
EST Pinguldage vaheldumisi
LAT Pievelciet pamīšus
LIT Užsukinėkite pakaitomis

PL Śruby dokręcaj naprzemiennie
RU Затягивайте попеременно
CZ Pokrętła bagażnika dokręcaj dokręcaj naprzemiennie.
SK Doťahujte striedavo
SLO Privijajte izmenično.
HR Naizmjenično zategnite
HU Egymástól függetlenül szorítandó
GR Σφίγγετε εναλάξ
TR Dönüşümlü sıkın
中文 交替拧紧
한국어 번갈아 가며 조이십시오.
日本語 交互に締め付けてください。
ไทย ขันในแบบสลับ








GB Removal
D Demontieren
F Démontage
NL Demontage
I Rimozione


E Desmontaje
PT Remoção
S Demontering
FIN Irrotus
EST Eemaldamine


LAT Noņemšana
LIT Nuėmimas
PL Wymontowywanie
RU Снятие
CZ Odmontování

SK Demontáž
SLO Odstranjevanje
HR Uklanjanje
HU Leszerelés
GR Αφαίρεση

TR Sökme
中文 拆除
日本語 取り外し
한국어 분리
ไทย การถอด










501-1408-03

http://www.thulearuhaz.hu

Fit Tips!







THULE ONE KEY SYSTEM

