909-254

Lv7 2019-r2

Modelo-model:

Evo Rack
E20-126

Lote-Lot-Lot-Lot:

01-16

Peso-Weight-Poids-Gewicht:

18,66 kg





CEE - EEC type approval:

E9 26 R- 03 3024

CITY CRASH
Accor ding to ISO/ P AS 11154:2006

CRUZBER SA
ES-A14018311
P.I. Las Salinas II
14960 - Rute - Spain
www.cruzber.com

E	**Instrucción de montaje** ¡Leer primero!	Portaequipajes
GB	**Assembly instructions** Read first!	Roof racks
F	**Instruction de montage** Lire en premier!	Galeries
D	**Montageanleitung** Zuerst lesen!	Dachgepäckträger
PT	**Instruções de montagem** Ler primeiro!	Porta bagagens
PL	**Instrukcja montażu** Najpierw przeczytaj!	Bagażnik dachowy
CZ	**Montážní návod** Čtěte pozorně!	Střešní nosiče
HU	**Szerelési Utasítás** Először olvasd el!	Csomagtartó
RO	**Instructiuni de montaj** Intai cititi!	Krovni nosač
HR	**Detaljne upute** Prvo procitati!	Portbagaj
GR	**Διαβάστε προσεκτικά τις** Οδηγίες Συναρμολόγησης!	Μπάρες Οροφής
TR	**Öncelikle montaj:** Talimatlarını okuyunuz!	Taşıyıcı sistem
RU	**Инструкции по монтажу** Сначала прочитайте!	Багажники на крышу
I	**Istruzioni di montaggio** Leggere per primo!	Portabagagli
NL	**Montagehandleiding** Eerst lezen!	Imperiaal
SLO	**Navodila za sestavljanje** Preberite!	Strešne košare

Herbály Autó www.herbalyauto.hu

1.



(E) Contenido embalaje: ¡Verificar!

(GB) Package content: Check!

(F) Contenu d'emballage: Vérifier!

(D) Packungsinhalt: Überprüfen!

(PT) Contéudo embalagem: Verificar!

(PL) Zawartość opakowania: sprawdź!

(CZ) Obsah balení: Zkontrolujte!

(HU) Csomag tartalma: Ellenőrizd!

(RO) Pachetul contine: Verificati!

(HR) Sadrzaj paketa: Provjeri!

(GR) Ελέγξτε το περιεχόμενο: του πακέτου!

(TR) Paket içeriğini: Control ediniz!

(RU) Содержание упаковки: Проверьте!

(I) Contenuto della confezione: Controllare!

(NL) Pakket inhoud: Controleer!

(SLO) Vsebina paketa: Preverite!

x1

x1

x2



1x (738-010DI) 100 cm
1x (738-010DD) 100 cm

x2



(738-010T) 100 cm

x6

(827-412) 126 cm

x1



(716-320) 126 cm

x4

(813-061)

x2

1x (805-165)
1x (855-180)

L1



L2



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.

Tourneo / Transit Connect (02→13) L1



X = 900 mm

Tourneo / Transit Connect (02→13) L2



X = 800 mm





9.







10.





11.





12.