


# Thule Rapid System Kit 1734


# › Instructions

**RENAULT Captur,** 5-dr SUV, 13–




**ISO 11154-E**



141734
C.20130701
519-1734-01





Herbály Autó www.herbalyauto.hu


**Bring your life**
thule.com











# 1

| | X (scale) | X (mm) | X (inch) |
|---|---|---|---|
| **RENAULT Captur,** 5-dr SUV, 13– | **36** | **1011** | **39 3/4** |









| | Y (scale) | Y (mm) | Y (inch) |
|---|---|---|---|
| **RENAULT Captur,** 5-dr SUV, 13– | **28,5** | **936** | **36 7/8** |


Herbály Autó www.herbalyauto.hu

# 2

**RENAULT Captur,** 5-dr SUV, 13–








Herbály Autó www.herbalyauto.hu

**3**




| | W (mm) | Z (mm) | W (inch) | Z (inch) |
|---|---|---|---|---|
| **RENAULT Captur,** 5-dr SUV, 13- | **215** | **725** | **8 1/2** | **28 1/2** |



WW
NA
Thule Sweden AB, Box 69, 330 33 Hillerstorp, SWEDEN
Thule Inc., 42 Silvermine Road, Seymour, Connecticut 06483, USA
info@thule.com
Phone: 800-238-2388
www.thule.com



Herbály Autó www.herbalyauto.hu